

## Schalung Wände über 3.00 m

# Montage der Absturzsicherung in Hülsen (vorgängig eingelegt)



## Einführung

**Vor dem Betonieren** werden an die Bewehrung Einlage-Hülsen für die Absturzsicherung montiert, oder an der Schalhaut befestigt. (Hülse muss zum System passen)



## Achtung

**Vor dem ausschalen der Wände** wird gefahrlos von der Betonierbühne aus die Absturzsicherung montiert. Siehe auch ST 03.1

Zur Zeit suchen wir noch nach einem geeigneten Bild.



## Schalen von Wänden über 3.0 m

### Legende:

- 1 Zug- und Druckfest verankert gemäss Herstellerangaben
- 2 Absturzsicherung
- 3 Bewehrung abbiegen technische Lösung anwenden
- 4 Montage von Hülse an Bewehrung oder Schalung

